BC

ASUS ZenWatch™

Manual electrónico

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS apenas se responsabiliza ou indemniza as perdas, os danos ou os pedidos feitos com base no contrato, e pelos actos ilícitos ou violações nos termos desta garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Visite o nosso web site multilingue em **http://support.asus.com**

Índice

Acerca deste manual 6
Convenções utilizadas neste manual 7
Tipografia 7
Modo de introdução 7

Capítulo 1: Componentes e funcionalidades

ASUS ZenWatch 10
- Componentes 10
- Funcionalidades 11

Base de carregamento 13
- Componentes 13
- Funcionalidades 13

Capítulo 2: Utilizar o ASUS ZenWatch

Ajustar a bracelete 16
Substituir a bracelete 17
Carregar o ASUS ZenWatch 18
Ligar o dispositivo 19
Desligar 19

Capítulo 3: Utilizar o Android Wear

Instalar a aplicação Android Wear no seu telemóvel 22
Emparelhar pela primeira vez 23
Transferir a aplicação ASUS ZenWatch Manager para o telemóvel 25
Navegar pelo ASUS ZenWatch 26
- Ativar o seu ZenWatch 26
- Mostrador do relógio 27
- Escurecer o ecrã 28

Iniciar aplicações 31
- Dentro de Start (Iniciar) 32

Capítulo 4: Aplicações do ASUS ZenWatch para o telemóvel

Onde obter aplicações para o ASUS ZenWatch 34
Aplicação ZenWatch Manager 34
- Ecrã inicial do ZenWatch Manager 34
- Mostrador do relógio 35
- Desbloquear o meu telemóvel 36
- Cobrir para silenciar 38
- SOS 39
- Encontrar o meu relógio 40
- Aviso de telemóvel esquecido 40
- Lanterna 41
- Bússola 41

Aplicação ASUS Wellness 42
- Utilizar a aplicação Wellness pela primeira vez 42
- Para definir objetivos de atividades: 44

Aplicação ASUS Remote Camera 45
- Ecrã inicial da aplicação Remote Camera 46

Aplicação ASUS Remote Link 47
- tilizar o Remote Link 47
- ontrolador de apresentação Remote Link 48

Anexos

Anexos....50
Precauções de segurança....50
Precauções com a bateria....50
Declaração da Federal Communications Commision....51
Marcação CE....52
Declaração e conformidade relativa às normas ambientais a nível global....52
Reciclagem ASUS/Serviços de devolução....52
Eliminação correcta....53
Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de iões de lítio)....54

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware do seu ASUS ZenWatch, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Componentes e funcionalidades

Este capítulo descreve os componentes do hardware do seu ASUS ZenWatch.

Capítulo 2: Utilizar o ASUS ZenWatch

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes do seu ASUS ZenWatch.

Capítulo 3: Utilizar o Android Wear

Este capítulo fornece-lhe uma visão geral sobre a utilização do Android Wear no seu ASUS ZenWatch.

Capítulo 4: Aplicações do ASUS ZenWatch para o telemóvel

Este capítulo fornece informações sobre algumas das aplicações do ASUS ZenWatch que poderá transferir e utilizar no seu telemóvel emparelhado.

Anexos

Esta secção inclui avisos e procedimentos de segurança para o seu ASUS ZenWatch.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que deverão ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que deverão ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas e para evitar danos nos dados e componentes do seu ASUS ZenWatch.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou item que deve ser seleccionado.

Itálico = Isto indica secções que pode consultar neste manual.

Modo de introdução

Os ícones apresentados abaixo indicam funções de introdução que podem ser utilizadas para executar uma série de tarefas ou procedimentos no seu ASUS ZenWatch.

= Utilizar gestos.

= Utilizar comandos de voz.

1

Componentes e funcionalidades

ASUS ZenWatch

Componentes





Funcionalidades

1 Sensor de metal

Coloque os dedos no sensor de metal, à volta da moldura do relógio, para medir os seus dados fisiológicos para as aplicações de saúde e fitness.

2 Ecrã táctil

Utilize o ecrã táctil para controlar o ASUS ZenWatch através de gestos.

> **NOTA:** Para obter mais detalhes, consulte a secção *Navegar pelo ASUS ZenWatch* neste manual eletrónico.

3 Fivela de posicionamento

A fivela de posicionamento permite-lhe aumentar o comprimento da sua bracelete para lhe proporcionar uma utilização mais confortável.

> **NOTA:** Para obter mais detalhes, consulte a secção *Ajustar a bracelete* neste manual eletrónico.

4 Orifício de ajuste

Bloqueie as braceletes inserindo o pino da fivela de posicionamento num orifício de ajuste.

5 Passador

Utilize o passador para ocultar a bracelete em excesso do seu ASUS ZenWatch.

6 Bracelete

A bracelete permite-lhe utilizar o ASUS ZenWatch no seu pulso.

7 Botão de libertação

Prima este botão para abrir as braceletes do ASUS ZenWatch.

8 Microfone

O microfone incorporado permite-lhe controlar o ASUS ZenWatch através de comandos de voz.

9 Asa de mola

Pressione o pino desta asa de mola para remover a bracelete do seu ASUS ZenWatch.

> **NOTA:** Para substituir a bracelete do ASUS ZenWatch, consulte a secção *Substituir a bracelete* neste manual eletrónico.

10 Botão de energia e reposição

Pressione este botão para ligar ou desligar o ASUS ZenWatch ou para repor as definições de fábrica.

> **NOTA:** Para obter informações sobre a utilização do botão de energia e reposição, consulte as secções *Ligar, Desligar* e *Repor as predefinições do ASUS ZenWatch* neste manual eletrónico.

11 Conectores de carregamento

Encaixe estes conectores de carregamento nos pinos da sua base de carregamento para carregar a bateria do ASUS ZenWatch.

Base de carregamento

Componentes

NOTA: Para obter mais informações sobre a base de carregamento, consulte a secção *Carregar o ASUS ZenWatch* neste manual eletrónico.



Funcionalidades

1 **Porta micro USB**

Insira o conector micro USB do cabo USB fornecido nesta porta para ligar a base de carregamento à fonte de alimentação.

2 **Indicador LED**

O indicador LED acende para indicar que o ASUS ZenWatch se encontra no modo de carregamento da bateria.

3 **Pinos de carregamento**

Ligue estes pinos aos conectores de carregamento para carregar a bateria e fornecer energia ao ASUS ZenWatch.

2

Utilizar o ASUS ZenWatch

Ajustar a bracelete

Consulte as ilustrações que se seguem quando ajustar a bracelete do seu ASUS ZenWatch.

1. Prima os botões de libertação para abrir a fivela de posicionamento.



2. Retire o pino do seu orifício actual e mova a bracelete de acordo com o tamanho desejado.



Substituir a bracelete

IMPORTANTE! O seu ASUS ZenWatch é compatível com braceletes de relógios com asas de mola padrão de 22 mm.

NOTA: Consulte o guia do utilizador da nova bracelete para obter instruções sobre a sua colocação no ASUS ZenWatch.

1. Pressione o pino na sua bracelete, tal como ilustrado abaixo, para a retirar do ASUS ZenWatch.



2. Retire cuidadosamente a sua bracelete para a substituir por uma nova. Consulte as instruções de substituição da sua nova bracelete.



Carregar o ASUS ZenWatch

1. Ligue os pinos de carregamento aos conectores de carregamento.



2. Ligue o cabo micro USB para USB ao transformador e depois ligue o transformador a uma tomada eléctrica.



3. Ligue o cabo micro USB para USB à base de carregamento para começar a carregar o seu ASUS ZenWatch.



Ligar o dispositivo

Mantenha o botão pressionado durante três (3) segundos.



Desligar

1. Mantenha pressionado o botão de reposição para abrir o ecrã **Settings (Definições).**
2. Deslize o dedo para cima no ecrã Settings (Definições) e toque em **Power off (Desligar)**.
3. Toque em .

3

Utilizar o Android Wear

Instalar a aplicação Android Wear no seu telemóvel

IMPORTANTE! Aceda a **g.co/WearCheck** no seu telemóvel para verificar se este é compatível com o Android Wear 4.3 e superior.

1. Ligue o seu telemóvel à Internet e inicie sessão ou crie uma conta Google.

2. Abra a **Play Store** no seu telemóvel.

3. Procure por **Android Wear** e seleccione **INSTALL (INSTALAR).**

Emparelhar pela primeira vez

IMPORTANTE! Ligue o Bluetooth do seu telemóvel antes de emparelhar.

1. Ligue o telemóvel à Internet.
2. Ligue o ASUS ZenWatch e seleccione o idioma idêntico ao utilizado no telemóvel.



3. Em seguida, o ASUS ZenWatch irá pedir-lhe que instale o **Android Wear** no telemóvel.

4. No telemóvel, seleccione o mesmo nome de modelo indicado no ASUS ZenWatch.

5. Certifique-se de que a chave de acesso no telemóvel e no ASUS ZenWatch são idênticas e efectue o emparelhamento.



6. Assista aos tutoriais no ecrã sobre como utilizar o Android Wear.

Transferir a aplicação ASUS ZenWatch Manager para o telemóvel

A aplicação ASUS ZenWatch Manager permite-lhe utilizar funcionalidades especiais, tais como: **Find my phone (Encontrar o meu telemóvel)**, **Find my watch (Encontrar o meu relógio)**, **Unlock my phone (Desbloquear o meu telemóvel)**, **Cover to mute (Cobrir para tirar o som),** personalizar o mostrador do relógio e muito mais.

NOTA: Consulte a secção *Aplicações ASUS ZenWatch para o telemóvel* para obter mais detalhes sobre estas funcionalidades especiais. As funcionalidades podem ser actualizadas sem aviso prévio.

Para transferir o ASUS ZenWatch Manager:

1. Ligue o seu telemóvel à Internet e inicie sessão ou crie uma conta Google.
2. Abra a **Play Store** no seu telemóvel.
3. Procure por **ASUS ZenWatch Manager** e seleccione **INSTALL (INSTALAR).**

NOTA: Visite a Google Play Store para consultar a lista mais recente de aplicações para o ASUS ZenWatch.

Navegar pelo ASUS ZenWatch

Ativar o seu ZenWatch

Toque para activar o ASUS ZenWatch.

Rode o pulso para activar o ASUS ZenWatch.

Mostrador do relógio

O mostrador do relógio é o ecrã que exibe a hora no seu ASUS ZenWatch.

O ASUS ZenWatch não está emparelhado neste momento.

O ASUS ZenWatch está a carregar.

Notificações sem som.

Tirar o som às notificações e visualizar a percentagem de carga da bateria





Aceda ao mostrador do relógio, **deslize o dedo para baixo e mantenha o ecrã premido** para activar ou desactivar o som das notificações, e visualize a percentagem de carga actual da bateria.

Mudar o mostrador do relógio





1. **No mostrador do relógio, mantenha premido** durante dois (2) segundos para abrir as opções.
2. **Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita** e depois toque para seleccionar o mostrador desejado.

NOTA: Utilize a aplicação ASUS ZenWatch Manager para criar o seu próprio mostrador.

Escurecer o ecrã



Coloque a palma da mão sobre o ASUS ZenWatch para escurecer o ecrã táctil.

Utilizar acções de voz

Utilizar acções de voz permite-lhe activar funcionalidades e aplicações. Para começar a utilizar as acções de voz:



Active o ecrã, diga "OK Google", depois diga "Take a note (Tirar uma notar)", "Show me my steps (Mostrar os meus passos)", ou qualquer outra acção que possa ser utilizada no seu ASUS ZenWatch.

Para executar uma aplicação da lista:

1. Toque no mostrador do relógio.
2. Toque no ecrã de comando de voz.
3. Deslize para cima ou para baixo para ver as aplicações e toque na aplicação que deseja executar.

Execute **OK Google** e diga **Start (Iniciar)** e o nome da aplicação que deseja executar.

Lista de ações

Remind me (Lembrar-me) - Utilize este comando para criar lembretes que sincronizam automaticamente com a sua conta Google. Na data da tarefa ou do evento, o Google Now enviará um cartão de notificação para o lembrar da tarefa ou evento.

Show me my steps (Mostrar os meus passos) - Esta opção permite-lhe controlar o número de passos diários para objetivos de fitness.

Show me my heart rate (Mostrar a minha frequência cardíaca) - Esta opção permite-lhe medir a sua frequência cardíaca no ASUS ZenWatch utilizando a sua aplicação de fitness preferida.

Send a text (Enviar uma mensagem) - Utilize esta opção para enviar uma mensagem de texto para qualquer contacto existente no dispositivo emparelhado.

Email - Utilize esta opção para criar ou ler e-mails recebidos do dispositivo emparelhado.

Agenda - Utilize esta opção para ver todos os eventos agendados no calendário do dispositivo emparelhado.

Navigate (Navegar) - Utilize esta opção para encontrar locais e destinos específicos.

Set a timer (Definir um temporizador) - Utilize esta opção para definir um temporizador de contagem decrescente. Depois de escolher esta opção, deslize para cima para ver uma lista de opções de temporizador.

Start stopwatch (Iniciar cronómetro) - Utilize esta opção para ativar a função de cronómetro. Depois de escolher esta opção, toque no ponto branco para iniciar o cronómetro.

Set an alarm (Definir um alarme) - Utilize esta opção para definir um alarme. Depois de escolher esta opção, deslize para cima ou para baixo para ver uma lista de opções de alarme.

Settings (Definições) - Utilize esta opção para configurar as definições do ecrã, de conectividade e do dispositivo do seu ASUS ZenWatch.

Start (Iniciar) - Utilize esta opção para aceder às aplicações incorporadas que pode utilizar com o seu ASUS ZenWatch.

Iniciar aplicações

Dentro de Start (Iniciar), pode encontrar aplicações que ativam funções adicionais do seu ASUS ZenWatch.

Para ver a lista de aplicações do ecrã Start (Iniciar):

Execute **OK Google**, toque no ecrã para executar as opções e selecione **Start (Iniciar)**.

Execute **OK Google** e diga **Start (Iniciar)**.

Para executar a aplicação Start (Iniciar):

Deslize para cima ou para baixo para ver as aplicações e toque na aplicação que deseja executar.

Execute **OK Google** e diga **Start (Iniciar)** e o nome da aplicação que deseja executar.

Dentro de Start (Iniciar)

Toque numa das aplicações para a executar e começar a utilizá-la no seu ASUS ZenWatch.

Recomendamos que transfira a aplicação ASUS ZenWatch Manager no telemóvel emparelhado. Se o fizer, poderá ajustar as definições das aplicações do ecrã Start (Iniciar) e poderá executá-las através do telemóvel emparelhado.

> **NOTA:** Para obter mais informações sobre a alteração das definições destas aplicações ou a sincronização das suas funções com o telemóvel emparelhado, consulte o *Capítulo 4: Aplicações ASUS ZenWatch para o telemóvel* neste manual eletrónico.

Compass (Bússola)

Transforme instantaneamente o seu ASUS ZenWatch numa bússola para as suas necessidades de navegação.

Flashlight (Lanterna)

Transforme o seu ASUS ZenWatch instantaneamente numa lanterna utilizando esta aplicação.

Wellness (Bem-estar)

Obtenha uma mente e corpo equilibrados definindo objectivos para a contagem de passos e acompanhe os seus níveis de relaxamento e frequência cardíaca.

> **NOTA:** Os resultados da aplicação Wellness destinam-se a ser utilizados apenas para objetivos de laser e fitness. Não devem ser utilizados para diagnóstico médico.

4

Aplicações do ASUS ZenWatch para o telemóvel

Onde obter aplicações para o ASUS ZenWatch

Transfira as seguintes aplicações no seu dispositivo emparelhado através da Play Store ou do Android Wear para que possa maximizar as funções do seu ASUS ZenWatch.

Aplicação ZenWatch Manager

Esta aplicação permite-lhe configurar as definições do seu ASUS ZenWatch. Inclui também funções de segurança que ajudam a localizar o ASUS ZenWatch e o seu dispositivo emparelhado.

NOTA: Esta aplicação está disponível apenas em países selecionados.

Ecrã inicial do ZenWatch Manager

O ecrã inicial do ZenWatch Manager reflete o estado do relógio mostrado no seu ASUS ZenWatch emparelhado. Permite também aceder às definições individuais das aplicações do ecrã Start (Iniciar).



Toque aqui para ver outras aplicações recomendadas para o ASUS ZenWatch.

Toque num destes ícones para ver as definições da aplicação.

Deslize para cima para ver outras aplicações do ASUS ZenWatch.

Mostrador do relógio

Esta função permite-lhe personalizar e configurar o mostrador do relógio para exibir outras informações como, por exemplo, a contagem de passos, atualizações meteorológicas, a opção de segundo fuso horário e o estado da bateria do ASUS ZenWatch.

Para personalizar o mostrador do relógio:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Watch face (Mostrador do relógio)**.
2. Deslize para cima ou para baixo para ver as imagens de fundo disponíveis.



3. Toque na imagem de fundo que deseja utilizar e personalize-a de acordo com as suas preferências.
4. Toque em **OK** para guardar as definições personalizadas e começar a utilizar a imagem de fundo selecionada.

Desbloquear o meu telemóvel

Esta função permite-lhe desbloquear automaticamente o seu telemóvel utilizando o ASUS ZenWatch emparelhado.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Unlock my phone (Desbloquear o meu telemóvel)**.
2. Toque em **Setup unlock my phone (Configurar desbloquear o meu telemóvel).**
3. Leia o aviso e toque em **OK** para continuar.
4. O ecrã seguinte exibe as funções que podem ser ativadas quando a função Desbloquear o meu telemóvel está ativada. Para continuar com o processo de configuração, toque em **Activate (Ativar).**


Activate device administrator?
ASUS ZenWatch Manager
Activating this administrator will allow the app ASUS ZenWatch Manager to perform the following operations:
Change the screen-unlock password
Change the screen-unlock password.
Set password rules
Control the length and the characters allowed in screen-unlock passwords.
Lock the screen
Control how and when the screen locks.
Cancel
Activate

5. Introduza o código PIN de quatro (4) dígitos e toque em **Next (Seguinte)**.
6. Reintroduza o PIN e toque em **Next (Seguinte)** para concluir a configuração.

Ecrã de definições da função Desbloquear o meu telemóvel

Depois de ativar a função Desbloquear o meu telemóvel, pode personalizar as respetivas definições de acordo com as suas preferências.

Para o fazer, execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Unlock my phone (Desbloquear o meu telemóvel)** para aceder ao ecrã de definições da função Desbloquear o meu telemóvel.


ON
Unlock my phone
Change PIN code
Clean
Vibrate the watch when the phone was unlocked
Desloque o controlo de deslize para desativar ou reativar a função Desbloquear o meu telemóvel.
Toque aqui para introduzir um novo PIN de quatro dígitos
Toque aqui para eliminar o seu PIN atual.
Toque aqui para ativar ou desativar alertas por vibração.

Cobrir para silenciar

Esta função permite-lhe utilizar o seu ASUS ZenWatch para silenciar chamadas recebidas ou alarmes definidos no seu telemóvel.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Cover to mute (Cobrir para silenciar)**.
2. Toque em **Incoming call (Chamada recebida)**, **Clock alarm (Alarme)** ou ambas as caixas.

Cover to mute
Cover your hand on the watch face to mute the incoming call or clock alarm on the phone.
Cover to mute when
Incoming call
Clock alarm
Cover to dismiss
Apply

2. Toque em **Apply (Aplicar)** para guardar e sair.

SOS

Esta função permite-lhe selecionar os contactos para os quais pode enviar automaticamente uma mensagem de emergência quando executar a aplicação SOS no seu ASUS ZenWatch.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **SOS**.
2. Toque em **Select emergency contacts (Selecionar contactos de emergência).**
3. No ecrã **Preset message (Mensagem predefinida)**, consulte as seguintes ações para personalizar as suas preferências.


Preset message
Emergency contacts
Dad
Add more
Toque para eliminar um contacto da lista.
Toque para adicionar mais contactos.
Emergency message
This is Chris. I am in danger and need your help! Please contact me as soon as possible.
If you can't find me, I am at location (latitude, longitude).
Toque para criar a sua mensagem de emergência.
When SOS message be sent
Show location in the message
Location information depends on network accessibility
Deslize para cima para ver mais opções de mensagens e toque na caixa que deseja ativar.
Apply

4. Toque em **Apply (Aplicar)** para guardar todas as definições e sair.

Encontrar o meu relógio

Utilize esta função para ajudar a localizar o seu ASUS ZenWatch através de alerta vibratório.

> **IMPORTANTE!** Esta função pode ser utilizada apenas se o seu ASUS ZenWatch estiver emparelhado com o seu telemóvel.

Para utilizar esta função:

Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Find my watch (Encontrar o meu relógio)**.

Aviso de telemóvel esquecido

Utilize esta função para ativar alertas vibratórios quando o telemóvel emparelhado se desligar do seu ASUS ZenWatch.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Forgot phone warning (Aviso de telemóvel esquecido)**.
2. Desloque botão de deslize de **OFF (Desativado)** para **ON (Ativado)**.


ON
Forgot phone warning
By turning on Phone forgot warning, ZenWatch will vibrate to remind you when the phone is not around you.

Lanterna

Utilize esta função para ativar a lanterna do seu ASUS ZenWatch utilizando o telemóvel emparelhado.

> **IMPORTANTE!** Esta função pode ser utilizada apenas se o seu ASUS ZenWatch estiver emparelhado com o seu telemóvel.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Flashlight (Lanterna)**.
2. Toque em **Start Flashlight (Iniciar lanterna)**.

Bússola

Utilize esta função para ativar a bússola do seu ASUS ZenWatch utilizando o telemóvel emparelhado.

> **IMPORTANTE!** Esta função pode ser utilizada apenas se o seu ASUS ZenWatch estiver emparelhado com o seu telemóvel.

Para utilizar esta função:

1. Execute o **ZenWatch Manager (Gestor do ZenWatch)** e toque em **Compass (Bússola)**.
2. Toque em **Start Compass (Iniciar bússola)**.

Aplicação ASUS Wellness

Esta aplicação permite-lhe registar vários dados diários como: calorias queimadas, atividade, intensidade do exercício e energia. Pode registar as suas atividades de fitness diariamente ou semanalmente.

NOTA: Esta aplicação está disponível apenas em países selecionados.

Utilizar a aplicação Wellness pela primeira vez

Depois de transferir a aplicação Wellness, consulte os passos seguintes para a configurar para a primeira utilização.

1. No telemóvel emparelhado, execute a aplicação **Wellness.**
2. Leia os ecrãs de configuração e toque no ícone da seta para continuar para o ecrã seguinte.


Wellness
Helps you to better understand your relaxation levels in graphic charts. Measure heart rate and exercise intensity after the sport. Know how far you walk and total calories burned.
Toque para continuar.

3. Preencha o formulário exibido no ecrã **Setup your profile (Configure o seu perfil)** e toque na seta direita para continuar.



4. Leia os Termos de Utilização e selecione **I agree to Terms of Use (Aceito os Termos de Utilização)**.
5. Toque no ícone da marca de verificação para concluir o processo de configuração.

Para definir objetivos de atividades:

1. Execute a aplicação ASUS Wellness no seu telemóvel e toque em .
2. Selecione **Activity goal (Objetivo de atividade).**
3. No ecrã de Objetivo de atividade, introduza o número de passos na caixa ou desloque o botão de deslize para a esquerda ou para a direita para definir o objetivo diário para o número de passos.



Aplicação ASUS Remote Camera

Esta aplicação permite-lhe utilizar o ASUS ZenWatch como controlo remoto e extensão da câmara do telemóvel emparelhado. Após a transferência, pode começar a utilizar as seguintes funções da câmara no seu ASUS ZenWatch:

- Abrir a câmara do telemóvel emparelhado
- Pré-visualização em tempo real para tirar fotografias
- Para rever brevemente as fotografias capturadas
- Para mudar entre as funções de fotografia e vídeo da câmara do telemóvel emparelhado
- Funcionar como obturador remoto
- Alterar as definições da câmara do telemóvel emparelhado

Após a transferência, execute a aplicação **Remote Camera** no seu telemóvel para começar a utilizar esta aplicação.

> **IMPORTANTE!** Esta função pode ser utilizada apenas se o seu ASUS ZenWatch estiver emparelhado com o seu telemóvel.

Ecrã inicial da aplicação Remote Camera

Consulte as seguintes ações quando navegar no ecrã inicial da aplicação Remote Camera.


Toque aqui para personalizar as definições
Deslize para aplicar mais ou menos zoom.
Toque aqui para ativar ou desativar o botão de temporizador.
OFF
Toque aqui para tirar fotografias ou começar a gravar vídeos.
Deslize para alternar entre as funções de câmara e vídeo

Aplicação ASUS Remote Link

Ligue o seu ASUS ZenWatch a um dispositivo de introdução sem fios e a uma ferramenta de apresentação. Com esta aplicação, pode utilizar o seu ASUS ZenWatch como touchpad, ecrã táctil, apontador laser para apresentações e controlador do Windows® Media Player enquanto estiver ligado ao seu computador através de Bluetooth.

NOTAS:

- Antes de utilizar a aplicação Remote Link, instale o Remote Link no seu computador. Visite http://remotelink.asus.com para transferir a aplicação PC Link e instale-a no seu computador.
- Emparelhe o seu computador e o ASUS ZenWatch antes de utilizar o Remote Link.

Utilizar o Remote Link

Para utilizar o Remote Link:

1. No ecrã Iniciar, toque em e toque em **Remote Link**.
2. Toque em **Search device (Procurar dispositivo)** e selecione o dispositivo que deseja ligar.

Controlador de apresentação Remote Link

Toque em para controlar os diapositivos da apresentação no seu computador.


Tap to preview the slide.
Toque neste botão para avançar para o diapositivo seguinte.
Toque neste botão para voltar ao diapositivo anterior.

Anexos

Anexos

Precauções de segurança

- Consulte a placa de características existente na parte inferior do ASUS ZenWatch e certifique-se de que o seu transformador satisfaz os requisitos aí expressos.
- Não coloque o ASUS ZenWatch sobre os joelhos ou próximo de qualquer outra parte do corpo para evitar desconforto ou ferimentos decorrentes da exposição ao calor.
- Não utilize cabos de alimentação, acessórios e outros periféricos danificados com o seu ASUS ZenWatch.
- A tomada eléctrica deverá ser facilmente acessível e estar próxima do ASUS ZenWatch.

Precauções com a bateria

- A bateria usada neste dispositivo poderá apresentar risco de incêndio ou queimaduras químicas caso seja removida ou desmontada.
- Para sua segurança, cumpra as indicações das etiquetas de aviso.
- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Não elimine a bateria no fogo.
- Não tente provocar o curto-circuito da bateria.
- Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria.
- Em caso de fuga de líquido, deixe de usar a bateria.
- A bateria e os seus componentes devem ser reciclados ou eliminados correctamente.
- Mantenha a bateria e outros pequenos componentes afastados de crianças.

Declaração da Federal Communications Commision

Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos digitais de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da "Federal Communications Commission" (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

ATENÇÃO:

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante deste dispositivo poderão impedi-lo de utilizar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Marcação CE

CE

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva ETRT (1999/5/CE), a Diretiva CEM (2004/108/CE) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE) emitidas pela Comissão da Comunidade Europeia.

Declaração e conformidade relativa às normas ambientais a nível global

A ASUS rege-se pelo conceito do design ecológico na produção dos seus produtos e garante que todas as etapas do ciclo de vida do produto ASUS estão de acordo com as normas ambientais a nível global. Além disso, a ASUS revela as informações relevantes de acordo com os requisitos regulamentares.

Consulte a página http://csr.asus.com/english/Compliance.htm para obter informações relativas aos requisitos regulamentares cumpridos pela ASUS:

Declarações de material do Japão JIS-C-0950

REACH SVHC da UE

RoHS Coreia

Leis energéticas da Suíça

Reciclagem ASUS/Serviços de devolução

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Eliminação correcta

NÃO deite o ASUS ZenWatch no contentor do lixo. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais relativamente à eliminação de equipamentos electrónicos.

NÃO deite a bateria no lixo municipal. O símbolo do caixote com uma cruz por cima indica que a bateria não deve ser colocada no lixo municipal.

Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de iões de lítio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)